



## Schrank für Schräge Girona

Unser Schrank für die Schräge Girona aus der Kollektion Classic - mit vier Elementen.

Kleiner Tipp zum Aufmessen:

Ziehen Sie 2 cm von der Höhe des Kniestocks ab und - wenn der Schrank ebenfalls bis an die Decke oben gehen soll - auch nach oben 2 cm. Das macht das Aufbauen leichter und auch einfache Unebenheiten in der Wand sind kein Problem.

Aus Konstruktionsgründen muss die Tiefe oben mindestens 20 cm sein.

Wenn Sie Fragen zum Aufmaß haben, wenden Sie sich gerne an uns.

Breite: 200,0 cm

Höhe: 220,0 cm

Tiefe: 60,0 cm

### Türen

■ Creme

### Korpus

■ Merano  
braun

Anzahl	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4
Kleiderstange	0	0	0	0
Einlegeböden	0	0	0	0
Innen liegende Schublade	0	0	0	0
Boden ohne Lochraster	0	0	0	0